

Configuração TEF no para NFC-e no GA

No momento da venda do TEF deve ser confirmada qual adquirente cliente irá negociar seu PINPAD e confirmar se a ELGIN suporta integração com com a mesma.

Adquirente é de quem o cliente compra o PINPAD e faz a negociação de taxas, bandeiras aceitas e PIX.

[Adquirentes suportadas pela integração ELGIN](#)

Após confirmação de qual é a adquirente deve-se confirmar o modelo do PINPAD.

Atenção PINPAD não é uma maquininha de cartão convencional, estas são chamadas POS. O PINPAD é é uma maquininha com fio, ligada diretamente no computador para comunicar com o sistema de Frente de Caixa do cliente e não imprime comprovante de pagamento como maquininhas convencionais (comprovante é impresso na impressora junto com o cupom autorizado).

Modelos de TEF que integramos atualmente:

Fabricante	Modelo	Windows
Gertec	PPC920	
	PPC930	
	MP5	
	MP10	
	MP15	
	MP20	
Ingênico	iPP320	
	Lane 3000	
	VX800	
<hr/>		
Verifone	VX820	
	P200	
PAX	D180	
	D200	
	D210	
	S300	

Após estas confirmações o técnico deverá pegar algumas informações com o cliente e na(s) máquina(s) que será configurado o TEF conforme abaixo e passar ao seu gestor para ser cadastrado no Portal Elgin:

CNPJ:

MAC ADDRESS DE CADA COMPUTADOR QUE FOR TER MAQUINA INSTALADA:

HOST NAME(NOME DO PC) DE CADA COMPUTADOR QUE FOR TER MAQUINA INSTALADA:

NUMERO DO ESTABELECIMENTO (Consegue com a adquirente):

NUMERO LOGICO (SAK) (Consegue com a adquirente):

MODELO PINPAD(MAQUINA DE CARTAO TEF):

NOME COMPLETO DO PROPRIETARIO:

FONE PARA CONTATO:

EMAIL:

Neste momento o cliente deve ser lembrado que para retorno do cadastro por parte da ELGIN pode demorar até 7 dias e que a máquina de configuração do TEF não poderá ser alterada, caso contrário cadastro terá que ser refeito.

Após retorno, que cadastro foi aprovado no Portal ELGIN, por parte do gestor responsável baixar o instalador e instalar na máquina do cliente seguindo o passo a passo do [Manual Instalação ELGIN](#).

Para baixar clique no arquivo conforme imagem:

The image shows a file explorer interface on the left and a README file content on the right. The file explorer is in a dark theme and shows a directory structure. The 'Instaladores_Windows' folder is selected, and its contents are listed below it. The 'Instalador TEF Elgin-v01.26.00.exe' file is highlighted. The README file content on the right includes a title 'TEF GP' and a list of links: 'Glossário', 'Instalação do Elgin TEF GP', and 'Configurações do GP'. Below this, there is a section titled 'Glossário' with a bullet point: 'TEF GP: [TEF Gerenciador Padrão](#) também c...

Atenção PINPAD não é uma maquininha de cartão convencional, estas são chamadas POS. O PINPAD é uma maquininha com fio, ligada diretamente no computador para comunicar com o sistema de Frente de Caixa do cliente e não imprimir comprovante de pagamento como maquininhas convencionais (comprovante é impresso na impressora junto com o cupom autorizado).

Modelos de TEF que integramos atualmente:

Fabricante	Modelo	Windows
Gertec	PPC920	
	PPC930	
	MP5	
	MP10	
	MP15	
	MP20	
Ingênico	iPP320	
	Lane 3000	
	VX800	
Verifone	VX820	
	P200	
PAX	D180	
	D200	
	D210	
	S300	

Após estas confirmações o técnico deverá pegar algumas informações com o cliente e na(s) máquina(s) que será configurado o TEF conforme abaixo e passar ao seu gestor para ser cadastrado no Portal Elgin:

CNPJ:

MAC ADDRESS DE CADA COMPUTADOR QUE FOR TER MAQUINA INSTALADA:

HOST NAME(NOME DO PC) DE CADA COMPUTADOR QUE FOR TER MAQUINA INSTALADA:

NUMERO DO ESTABELECIMENTO (Consegue com a adquirente):

NUMERO LOGICO (SAK) (Consegue com a adquirente):

MODELO PINPAD(MAQUINA DE CARTAO TEF):

NOME COMPLETO DO PROPRIETARIO:

FONE PARA CONTATO:

EMAIL:

Caso cliente for usar PIX no TEF também confirmar se tem conta nos bancos que são atendidos pela integração e verificar com seu gestor ou líder as outras informações que precisará para cada banco.

Bancos atendidos: **Itaú, Santander, Bradesco, Banco do Brasil, Mercado Pago, PagSeguro, Sicred**

Neste momento o cliente deve ser lembrado que para retorno do cadastro por parte da ELGIN pode demorar até 7 dias e que a máquina de configuração do TEF não poderá ser alterada, caso contrário cadastro terá que ser refeito.

Após retorno, que cadastro foi aprovado no Portal ELGIN, por parte do gestor responsável baixar o instalador e instalar na máquina do cliente seguindo o passo a passo do [Manual Instalação ELGIN](#).

Para baixar clique no arquivo conforme imagem:

The image shows a file explorer interface on the left and a README file content on the right. The file explorer is in a dark theme and shows a directory structure. The current directory is 'Instaladores_Windows', which contains several subdirectories and files. The file 'Instalador TEF Elgin-v01.26.00.exe' is highlighted. The README file content is displayed on the right, featuring a title 'TEF GP' and a list of links: 'Glossário', 'Instalação do Elgin TEF GP', and 'Configurações do GP'. Below this, there is a section titled 'Glossário' with a list item: 'TEF GP: TEF Gerenciador Padrão também c'.

Files

master

Go to file

- ELGIN TEF HUB
- Exemplos TEF
- TEF ELGIN
 - Instaladores_Android
 - Instaladores_Linux
 - Instaladores_Windows
 - .imagens
 - Biblioteca
 - CHANGELOG.md
 - Instalador TEF Elgin-v01.26.00....
 - README.md
 - .gitattributes
 - README.md
 - README.md

TEF-Elgin / TEF ELGIN / Instaladores_Windows /

richardspanhol Update Instalador Tef Elgin

Name

- ..
- .imagens
- Biblioteca
- CHANGELOG.md
- Instalador TEF Elgin-v01.26.00.exe
- README.md

README.md


TEF GP

- [Glossário](#)
- [Instalação do Elgin TEF GP](#)
- [Configurações do GP](#)

Glossário

- TEF GP:** [TEF Gerenciador Padrão](#) também c

Depois



Após finalizar a instalação reinicie o computador e abra o GA em Documentos Fiscais para finalizar a configuração seguindo o passo abaixo:



-  Dashboard
-  Cadastros >
-  Estoque >
-  Vendas >
-  Fiscal >
-  Financeiro >
-  Restaurante **NOVO!** >
-  Loja/Marketplace >
-  Entregas **NOVO!** >
-  Consultas

Dashboard

VENDAS DE HOJE

R\$ 0,00




Atalhos



Venda Garçom

Receita x Despesa (2023-20)




Em "Config. Recebimentos por Cartão" deve deixar configurado desta forma. Os campos **VERMELHOS** devem ficar idênticos, no campo **AMARELO** o checkbox deve ser marcado caso for usar o PIX e por fim no campo **AZUL** deverá preencher com o CNPJ da adquirente fornecedora do PINPAD do cliente, não sendo necessário preenchimento do campo "Observação credenciadora" apenas **clique em INSERIR.**



-  Dashboard
-  Cadastros >
-  Estoque >
-  Vendas >
-  Fiscal >
-  Financeiro >
-  Restaurante **NOVO!** >
-  Loja/Marketplace >
-  Entregas **NOVO!** >
-  Consultas

CPF / CNPJ ▾

Nenhum registro foi encontrado



Frete por Conta

Contratação do Frete por co...

- Somar IPI na base de calculo c
- Incluir Acrescimos/Descontos
- Número do pedido e do item r
- Excluir o ICMS da base de calc
- Informar totais de retenções d do Fisco
- Descontar retenções do serviç
- Inserir automaticamente N° de NFe

Conhecimento de Transpo

Identificação do Ambiente

- Produção
- Homologação

Série

1

Após configuração apenas entrar no frente de caixa e fazer uma venda normal com forma de pagamento no Cartão de Débito ou Crédito e ao finalizar uma Janela da ELGIN Pay abrirá finalize e confirmar se ao final foi gerado a impressão da NFC-e e de depois comprovantes de pagamento um do cliente e outro do vendedor do produto.

Revision #2

Created 6 September 2024 18:12:36 by José Eduardo Pagnossim Souza

Updated 6 September 2024 19:12:47 by José Eduardo Pagnossim Souza